



## **SPRAY PROTECTIE ANTICOROZIVA PENTRU MATRITE SI STANTE**

Fara cloruri, alcool sau silicon

### **Descriere produs :**

Protejeaza matritele de injectie si stantele, precum si alte metale feroase sau neferoase care sunt expuse la umiditate mare si mediu agresiv.

### **Domenii tipice de utilizare :**

- Stocare operationala temporara a matritelor si stantelor
- Pe timpul transportului maritim
- Protectie impotriva ruginii pentru stocare de scurta durata
- Protectie impotriva coroziunii la manipularea manuala
- Protectie impotriva coroziunii la stocare exterioara temporara
- Hidrofobizare, protectie impotriva depunerii de praf

### **Detalii :**

**TCE-Fluid 435** contine agenti speciali de impermeabilizare.Spray-ul nu contine silicon, cloruri, alcool, ceara sau componente acizi.

**TCE-Fluid 435** se usuca imediat dupa pulverizare si formeaza un film protector subtire, opac, uleios , fara componente nafta care s-ar putea infiltra in cavitati. Filmul se elimina automat din cavitatile matritelor de injectie dupa incalzirea matritei sau dupa 2-3 injectii.

**TCE-Fluid 435** nu se infiltreaza in aruncatori. Rezulta componente curate, neuleioase.

Matritele tratate cu **TCE-Fluid 435** pot ramane fara rugina chiar cativa ani, daca sunt stocate la interior.

La aplicare matritele trebuie sa aiba o temperatura mai mica de 60 de grade Celsius.

### **Aplicare :**

Suprafetele se pulverizeaza de la o distanta de aproximativ 20 cm pentru a crea un film subtire si egal repartizat.

O aplicare excesiva a produsului poate duce la fisuri ale filmului protector.

### **Ambalare :**

Spray de 500 ml ; 12 buc/cutie