



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu



STARNET – FISA TEHNICA

Index: 8
2018/11/27

DEGRESANT DE ATELIER IN AEROSOL PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALA

DEFINITIE

Agent de curatare, dezoxidant, pentru contacte electrice (cand nu sunt in functiune).

Degresant garantat fara solventi clorurati, HCFC sau eter glicol.

Degresant la rece, cu putere foarte mare de dizolvare.

Potrivit pentru toate operatiile de degresare pe toate tipurile de piese mecanice unde se doreste o viteza mare de evaporare. Datorita puterii sale ridicate de solvent, STARNET elimina foarte usor grasimile, uleiurile, uleiurile sau grasimile murdare, cernelurile, uleiul temporar si protectiile cu ceara.

Este inert in ceea ce priveste cauciucurile și majoritatea materialelor plastice. Cu toate acestea, compatibilitatea poate varia cu conditiile aplicatiei. Prin urmare, se recomandă verificarea inainte de utilizare.

Aprobat pentru industria alimentară - certificat K1.

DATE FIZICOCHEMICE

- Aspect: lichid
- Culoare: Incolor
- Miros: ușor
- Densitate la 20 ° C: NFT 30-020 0,85
- D.P.O. : 0
- Punct de inflamabilitate: ISO 2719 <0 ° C
- Index K.B: 165
- Punct de îngheț: ASTM D86 <-50 ° C
- Solubilitatea in apa: insolubil

UTILIZARI

Agent de curatare și clatire pentru toate mecanismele electrice sau electronice (care nu sunt in functiune), cum ar fi echipamentele hi-fi sau de telefonie; bobinaje; relee; circuite imprimate; echipament radar; contoare și așa mai departe.

Utilizabil inainte de lipirea pieselor din plastic sau metal.

Eliminarea grasimilor, uleiurilor, si a altor produse chimice.



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

Curatarea și degresarea tuturor pieselor mecanice (lanturi, rulmenti, angrenaje cu pinioane, filtre, tamburi de frana etc.). Curatarea cilindrilor utilizati la producerea hartiei.

Eliminarea cernelurilor tipografice.

Curatarea duzelor de injectie și a cavitatilor/amprentelor matrițelor.

Dezlipirea etichetelor.

RECOMANDARE DE SIGURANȚĂ

Recipient sub presiune: A se proteja împotriva razelor solare si a nu fi expus la temperaturi peste 50 °C. Nu perforati și nu ardeti nici dupa utilizare. Nu aplicati spre o flacara sau catre un corp incandescent.

Tineti departe de surse de aprindere sau scantei. A nu se fuma in timpul utilizarii STARNET.

AMBALARE

Aerosol de 650 ml

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.