



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

MY E 605 AL - MY E 607 AL - MY E 615 AL

NOUA GENERATIE DE LUBREFIANTI CU EVAPORARE PENTRU PRELUCRAREA METALELOR CARE POT AVEA CONTACT ACCIDENTAL CU PRODUSE ALIMENTARE

DEFINIȚIE

Produse lichide incolore confectionate din hidrocarburi intarite de aditivi de presiune extrema si agenti anti-uzura. Acestea sunt utilizate pentru a ajuta la deformarea la rece a foilor de metal cu grosime medie. Sunt lipsite de clor, sulf si fara nici o grasime de origine animala.

Aceasta noua generatie de produse care se evaporata se caracterizeaza prin absenta de reziduuri lipicioase sau urme albe după evaporare. Nu blocheaza sistemele de pulverizare și nici pasla lubrifiantului cu role.

Toate materiile prime care intra in compozitia MY E 605 AL, MY E 607 AL sunt aprobate de FDA pentru contactul alimentar incidental. MY E 615 este H1 aprobat de NSF (Fundatia Nationala de Salubritate) asta inseamna ca produsul este potrivit pentru contactul accidental cu alimentele.

CARACTERISTICI

	MYE 605 AL	MYE 607 AL	MYE 615 AL
CHARACTERISTI CS NORMES			
Aspect:	NFT 30-020	Liquid	Liquid
Colour:	ISO 2719	Colourless	Colourless
Odour:	ISO 2160	Light	Light
Density @ 20°C:		0,75 41° C	0,78 62° C
Flash point :		Dry	Light oily Film
Residual trace:		imperceptible	1a
Copper sheet corrosion test:		film 1a	Welding, Sticking
Operation to follow:		Welding, Sticking, painting	Registration H1 H1 130185
Non Food Compounds		NO	
Program Listed H1			



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

METODE DE APLICARE

Gata de utilizare si nu are nevoie de pregatire sau control al concentratiei.

Ele pot fi aplicate cu o rola de paslă, prin picurare, prin pulverizare.

UTILIZĂRI

Toate operatiile: taiere, indoire, sanfrenare, profilare, stantare usoara. Potrivit pentru toate materialele: otel carbon, inox, acoperite, cupru, alama, aluminiu și aliajele sale

SECURITATE

Depozitați in zona bine ventilata, departe de orice sursa de aprindere.

Evitati încarcarile electrostatice și nu fumati in timpul utilizarii.

Ambalare:  Fût 200 l  Tonnelet 60 l