



## MY 0 - MY 1

### LUBRIFIANTI EVAPORABILI PENTRU PRELUCRAREA METALELOR

#### DEFINITIE



Sunt lubrifianți evaporabili de calitate, pe baza de hidrocarburi, utilizați pentru deformarea la rece a tablelor de grosime mică utilizați în industria alimentară.

Acestea sunt garantate să nu conțină clor sau sulf.

Lichidele evaporabile sunt certificate de Fundația Națională de Salubritate (NSF), care se bazează pe cerințele clasei H1 a Administrației pentru Alimentație și Medicamente (FDA).

Aceasta indică faptul că sunt autorizate să fie utilizate pentru contact accidental cu alimentele.

#### DATE FIZICOCHEMICE

	STANDARD	MY/0	MY/1
Aspect		Lichid	Lichid
Culoare		Incolor	Incolor
Miros		usor	usor
Densitate la 20 ° C		0,74	0,77
Punct de aprindere	NFT 30-020	41 ° C	62 ° C
Urme reziduale	ISO 2719	Pelicula uscata	Pelicula uscata
Coroziunea lamei de cupru	ISO 2160	imperceptibila	imperceptibila
Posibile operații ulterioare		1a	1a
Inregistrare NSF nr. :		Aderabil, sudabil, vopsibil	Aderabil, sudabil, vopsibil
			
		Compuși nealimentari Program listat H1 Inregistrare H1 129621	Compuși nealimentari Program listat H1 Inregistrare H1 129621



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## MODELE DE APLICARE

Lichidele sunt gata de utilizare și nu necesita nici o preparare.

Pot fi aplicate in mod egal cu rola de pasla; prin picurare sau pulverizate.

Departamentul nostru de echipamente de lubrifianti și tehnicienii nostri sunt la dispozitia dvs. pentru a va propune sistemul si lubrifiantul cel mai bine adaptat la aplicatia dvs.

## UTILIZARE

Pentru toate operațiile de taiere, decupare, stantare, pliere, indoire și presare usoara, pe toate tipurile de metale (metale feroase, oțel inoxidabil si oțeluri placate, cupru, bronz, alama, aluminiu și aliajele sale).

## RECOMANDARI DE SIGURANTA

Depozitati produsul intr-o zona bine ventilata, protejata impotriva oricarei surse de aprindere.

Preveniti acumularea de sarcini electrostatice și nu fumati în timpul utilizarii.

Ambalaj:  200 l  60 l