



POLYTEC 555

FISA TEHNICA



Agent de separare și lubrifiere cu conținut de silicon

Corespunde prevederilor FDA conform § 178.3570

POLYTEC – 555 este un agent de separare și lubrifiere conceput pentru prelucrarea polimerilor.

Posibilitățile multiple de utilizare permit însă utilizarea și în cele mai diverse procese de producție.

Domenii de utilizare: ca agent de separare la formarea materialelor plastice:

- turnare prin injecție
- extrudare
- formare prin vacuumare și respectiv termoformare
- calandrare
- presare la rece și la cald
- imprimare, ștanțare, alezare, sudură, debitare a materialului plastic expandat

Lubrifiant ce formează o peliculă subțire, incoloră și fără să lase urme de grăsime folosit pentru șine, ghidaje, mese de debitare, cusut și mese de lucru etc...

Împiedică formarea unei pelicule de rugină. Lubrifiant și protecție contra casării pentru garnituri de cauciuc, și în domeniul apei potabile

Caracteristici:

Formula specială împiedică o îmbâcsire a canalelor de ventilație, de ex. uneltele de turnare prin injecție sau de matrițare. Dispune de caracteristici dielectrice și hidrofobe excelente.

Stabil la temperaturi între -40°C și + 250°C

Adecvat pentru realizarea articolelor folosite în industria alimentară.

Spray-ul nu conține compuși de clor și benzen!

Ambalaje originale: 12x 400 ml – doze spray, **gaz comprimat:** propan/butan