



TCE - Fluid 040
Agent de demulare fara
silicon



FISA TEHNICA

- Demuleaza piese din polimeri termoplasice si termorigide formate in matrite
- Miros neutru
- Proprietati excelente de alunecare
- Rezistent pana la 170 grade Celsius
- Nedaunator psihologic .
- Nu contine solventi
- Nu contine silicon
- Aplicabil pentru policarbonat (PC)
- Proprietati excelente de alunecare.
- Toate ingredientele sunt conforme cu standard NSF-H1

Domeniile de aplicare :

- Agent demulant pentru procesarea polimerilor de mase plastice prin turnare transfer, termoformare si injectie
- Poate preveni aparitia fisurilor de stres
- Agent de alunecare in productia de cabluri

Aplicarea :

- Pulverizati o pelicula egala pe suprafata matritei de la o distanta de aproximativ 20 cm dupa o prealabila agitare a continutului.

Ambalare:

- Spray de 400 ml (12 buc/cutie)

Propulsor:

- Propan / Butan
- preveni (de exemplu, pentru prevenirea fisurilor de stres)