



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

DEMOPLAST 740 – FISA TEHNICA

Indice : 4

14/04/03

AGENT DEMULANT SUB FORMA DE AEROSOL

DEMOPLAST 740 este un agent anti-aderent si un demulant garantat fara solventi clorati si fara HCFC.

DEMOPLAST 740 este utilizat pentru demularea materialelor plastice (termoplastice, termodure) si a cauciucurilor.

DEMOPLAST 740 este un fluid de demulare pentru operatii pe matrite reci sau calde.

DEMOPLAST 740 nu lasa reziduuri, nu pateza piesele, este aplicabil pe substraturi non-poroase.

Formulat pe baza de uleiuri siliconate pentru vopsire,

DEMOPLAST 740 permite toate operatiunile ulterioare de acoperire: impregnare, vopsire, serigrafie, lipire, sudura, electrodepunere

DATE FIZICO-CHIMICE:

- Aspect: Fluid
- Culoare: Incolor
- Miros: fara
- Densitate la 20 °C NFT 30-020 0,90
- Punct de inflamabilitate: ISO 2719 < 0°C
- Corozione lama cupru : ISO 2160 1 a

UTILIZARE :

DEMOPLAST 740 convine pentru demularea urmatoarelor materiale:

- * ABS * Makrolon
- * Poliesteri * Aminoplastice
- * Rasini epoxy, acrilice * Fenoplastice
- * Polietilena * Polistiren
- * Bachelita * Polipropilena cristal
- * Cauciucuri clorate * Derivati vinilici
- * Polisulfuri, poliamide
- * Araldit, acetati, celuloza
- * Lexan * PVC



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

INFORMATII DE SECURITATE :

Recipient sub presiune. A se proteja impotriva razelor soareui si a nu se expune la temperauri superioare a 50°C. A se pastra departe de orice sursa inflamabila.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.