



BIO KORUN
Agent universal
antigripant anticoroziv
biodegradabil

FISA TEHNICA



Produsul este versatil pentru zona de îngrijire, conservare și întreținere. Principalele domenii de aplicare sunt curățarea, îndepărtarea apei și protecția împotriva coroziunii a metalelor și echipamentelor din silvicultură, agricultură și managementul apei, precum și în instalațiile de tratare a apelor uzate. Datorită fluidității mari, penetrează, lubrifică și protejează chiar și la toleranțe reduse. Atunci când este utilizat pe materiale plastice, suprafețe vopsite și elastomeri, încercați în prealabil compatibilitatea. Produsul nu conține grăsimi și silicon și nu conține solvenți.

Datele tehnice ale substanței active:

Viscozitate / 40 ° C / DIN 51 562: 35-40 mm² / s

Punct de aprindere / DIN ISO 2592: 140 ° C

Penetrabilitate : / 0,1 mm / DIN ISO 2137: 270

Intervalul de temperatură: - 5 până la + 160 ° C

Biodegradabilitate CEC-L-33-T-82 (21d):> 90%

APLICARE

Temperatura optimă de păstrare aplicare a produsului este de + 10 până la 30 ° C. Înainte de utilizare, agitați scurt cartușul. Pulverizați părțile care trebuie tratate de la o distanță de aproximativ 15 - 20 cm și lăsați să acționeze. Repetați după cum este necesar.