



GALVASUN

GALVANIZARE USOARA LA RECE

DEFINITIE

Lac de acoperire galvanica la rece, de lunga durata, pentru toate metalele
Are un comportament bun in medii agresive.

CARACTERISTICI

◇ Aspect:	Gri
◇ Baza:	aluminiu
◇ Miros: ușor	
◇ Timp de uscare fara praf:	20 minute
◇ Timp de uscare pentru manipulare:	1 ora
◇ Timp de uscare pentru rezistenta totala:	24 ore
◇ Rezistenta la temperatura:	400 ° C
◇ Grosimea peliculei:	40 micrometri
◇ Putere de acoperire:	4 m ²
◇ Rezistența la pulverizare cu sare:	> 300 ore

UTILIZARI

Pentru protectia interna și externa a tuturor metalelor impotriva coroziunii.

Retusarea armaturilor sau a pieselor zincate degradate.

Protectia marginilor taietoare ale metalelor.

Protectia suruburilor la ansamblurile din otel zincat.

Utilizari pe suprafete curate, slefuite sau degresate, fara urme de rugina, la o distanta de 20-30 cm.

Ambalare



Aérosol 650 ml