



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## SMOS – FISA TEHNICA

Indice : 5  
24/02/1999

### LUBRIFIANT USCAT CU BISULFURA DE MOLIBDEN

#### DEFINITIE

Dispersia particulelor de  $\text{MOS}_2$  sub forma de aerosol permite obtinerea unui film fara grasimi pentru o lubrifiere uscata a mecanismelor pe care este aplicata.

Filmul lubrifiant astfel creat este un film de bisulfura de molibden, fara adjuvanti.

Aplicati pe suprafete curate si uscate. Fixarea bisulfurii va fi ameliorata daca este intinsa pe piesa, prin frecare cu o bucata de piele sau o carpa groasa.

Coefficientul de frecare pe piesele tratate cu SMOS va fi redus considerabil si proportional cu starea suprafetei.

#### CARACTERISTICI

Natura produsului :  $\text{MOS}_2$  pur

Temperatura de utilizare : - 180° C à + 450° C

#### UTILIZARI

Rodajul pieselor metalice, tratarea metalelor inaintea sulfatarii, nitrurarii, fosfatarii, etc...

Lubrifiere sub vid, sub radiatii

Lubrifiere sub forte mari si viteza crescuta

Tratarea utilajelor de presa, de decupare si poansonare

Lubrifiere in mediu cu praf si abraziv a coloanelor de presa, tijelor de cilindri, glisierelor si rulmentilor care functioneaza la viteza scazuta

Ungerea valvelor, suruburilor, reguletoarelor de presiune, reguletoarelor in contact cu oxigenul

Ungerea uscata atunci cand nu se doreste un agent de lubrifiant.

#### AMBALARE

Aerosol 650 ml

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.