



## ZEDENCOTT – FISA TEHNICA

Indice : 4

27/08/99

### **DEFINITIE:**

ZEDENCOTT asigura o acoperire bogata in zinc, care permite o dura lunga de viata impotriva coroziunii metalelor feroase.

Acest tip de acoperire extinde acum protectia conventionala a metalelor feroase cu zinc: galvanizare la cald , metalizare cu zinc, procese electrolitice.

Protectia ramane chiar daca se intampla o ruptura accidentala in continuitatea acoperirii.

### **DATE FIZICO-CHIMICE:**

- Uscarea prafului de 30 mm.
- Manipulabilitate uscare 1 ora
- Uscare dura 24 de ore
- Rezistenta la temperaturi de 410°C
- Utilizarea retetelor nu exista
- Aspect de tip satin

### **APLICATII:**

- Pe toate metalele feroase in care apa, umiditatea, atmosfera agresivă provoacă coroziune.
- Toate ramele metalice, asamblarea tevilor și tuburilor, stuturi, suruburi și piulite, rezervoare ...
- Retusarea lucrarilor de fier, a pieselor galvanizate deteriorate
- Tratarea inceputurilor de rugina, taierea marginilor metalelor
- Industria de automobile, marina, lucrari publice, transporturi, chimie etc.
- ZEDENCOTT se utilizeaza pe suprafete curate, slefuite sau degresate, fara urme de rugina.

### **AMBALARE:**

-12 buc spray 650 ml /cutie