



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

KL 936 – FISA TEHNICA

Indice : 4
16/01/2018

DEGRESANT DE DE MARE PUTERE CURATA ADEZIVI, RASINI, MASTIC, CERNEALA

DEFINITIE:

Formula ce substituie acetona (punct de aprindere scazut si considerata periculoasa de catre reglementarile de securitate).

Punctul de aprindere ridicat si absenta necesitatii etichetei de siguranta permite garantarea securitatii in utilizare.

Viteza de evaporare lenta, poate fi usor indepartata prin clatire cu apa sau suflata cu aer comprimat.

AVANTAJE:

Eficace

Actiune rapida

Fara constrangeri privind ventilarea

Fara costuri cu deseurile

DATE FIZICO-CHIMICE:

- Aspect : Lichid
- Culoare : Transparent
- Miros : Caracteristic
- Densitate la 20°C : NFT 30 020 1.05
- ODP : 0
- Punct de aprindere: ISO 2719 75°C
- Eficacitate la curatarea cernelii : Imediata
- Compatibilitate cu ecranele de serigrafie (matase): nimic de semnalat (RAS)
- Biodegradabilitate : Biodegradabil cu usurinta
- Securitate : fara etichetare de Securitate obligatorie
- Rigiditatea dielectrica : CEI 60156 21 KV

UTILIZARE:

Eficacitate pe vopseluri si rasini cu baza apoasa.

Curata adezivul pe baza de neopren, lipirea la cald.

Curata reziduurile de adeziv de pardosele.

Curatarea distrugatoarelor de carton uzat.

Actiune instantanee la curatarea cernelurilor de serigrafie pe baza de solvent, inlocuind acetona.

Curata marcajul pe metal sau urmele de marcaj de pe aluminiu.



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

AMBALARE:

Butoi 200 kg sau

Canistra 20 kg

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna - credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.