



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## KL 93 E – FISA TEHNICA

Index: 9  
2016/08/08

### DEGRESANT INDUSTRIAL LA RECE, SOLVENT DE INALTA PUTERE

#### DEFINITIE

Degresant fara solventi clorurati sau C.F.C.

Solvent cu putere mare de actiune, indeparteaza cu usurinta grasimile, uleiul, agentii de protectie temporara a suprafetei, precum ceara si componente minerale sau sintetice.

Poate fi agresiv fata de anumite materiale, prin urmare, se recomanda testarea contactului cu vopsea sensibilă, materiale plastice și cauciucul înainte de utilizare.

#### CARACTERISTICI

- Aspect: lichid
- Culoare: Incolor
- Miros: solvent
- Densitatea cu 20 ° C: NFT 30020 0,82
- O.D.P (potențialul de distrugere a ozonului): 0
- Punct de inflamabilitate: ISO2719 62 ° C
- Index KB: ASTM D 1133 32
- Punct de inghet: ASTM D 86 <-50 ° C
- Rigiditate dielectrică: 20 000 V / cm

#### UTILIZĂRI

Este gata pregatit pentru utilizare si trebuie utilizat nediluat.

A se folosi la temperatura ambianta si aplicat cu o perie sau cu o carpa cu o perioada scurta de reactie

#### SFATURI DE SIGURANȚĂ

Produsul trebuie depozitat intr-o zona ventilata și departe de orice sursa de foc.

Evitati incarcările electrostatice si nu fumati în timpul utilizării.

Pentru eliminarea deseurilor va rugam sa respectati reglementările locale anti poluare.

#### AMBALARE

Butoi 200 l

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica, sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.