



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.
Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882
Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594
E-mail: sales@artem.ro
Website: www.artemgroup.eu



KL 9H

Index: 5
25/10/2016

ECO-RESPONSABIL DEGRESANT IN FAZA APOASA

PROPRIETATI:

Agent de curatare/degresare pentru uz industrial si pentru utilaje care pot intra in contact cu alimentele. Fara C.O.V. (componenti organici volatili). Omologat pentru industria alimentara – certificat K1. Aprobat pentru contact accidental cu produse alimentare. Nepoluant, fabricat din materii prime regenerabile.

AVANTAJE:

Elimina foarte usor grasimile, uleiurile, unsoarele si curata eficient protectiile temporare pe baza de ulei sau ceara in industria alimentara sau agro-alimentara. Miros agreabil.
Compatibil cu aluminiul si alte metale.

KL9H este:

- ✓ fara solventi petrolieri
- ✓ fara clor
- ✓ fara EDTA (acid etilendiaminotetraacetic)
- ✓ fara glicoli

DATE FIZICO-CHIMICE:

Aspect:	lichid
Culoare:	incolor
Miros:	foarte slab
Densitate NFT 30-020:	1.01
PH:	8.90
Temperatura de utilizare:	0 to 100° C

MODURI DE APLICARE:

Poate fi utilizat ca atare sau poate fi diluat in apa rece sau calda pana la 5-10 %, in functie de necesitatile dumneavoastra. Se poate utiliza prin pulverizare, intr-o baie



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

de spalare, prin aplicare cu o pensula sau cu o carpa, manual sau intr-o masina de spalat cu jet cald. Este adaptat si pentru utilizarea in masinile de spalat cu ultrasunete. Trebuie stocat astfel incat sa fie protejat de inghet si intemperii.

AMBALARE: Spray de 750 ml 12buc/cutie, Bidon de 5 l, Bidon de 20 l sau Butoi de 200 l.