



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

VERNIS GRAPHITE

Indice : 4
21/06/2018

AEROSOL LAC PENTRU TEMPERATURI INALTE

PROPRIETATI

Recomandat pentru demularea matritelor din sticlărie, tratarea sculelor și dispozitivelor, asamblarea și lubrifierea pieselor mecanice sau de turnătorie.

Polimerizează la temperatura ambiantă, este bun pentru protecția tuturor pieselor care funcționează la temperaturi înalte.

Are o bună aderență pe toate tipurile de suprafețe.

Fără silicon și fără solvent clorați.

Agent de glisare.

CARACTERISTICI

- Aspect : Aerosol
- Culoare: Negru
- Miros: Lejer
- Lubrifiant solid : Grafit
- Punct de aprindere: ISO 2719 < 0°C
- Timp de polimerizare: 15 minute
- Temperatura de utilizare: - 30°C à + 600°C

APLICATII

Recomandat pentru lacuirea matritelor de sticlărie, tratarea sculelor și dispozitivelor, asamblarea și lubrifierea de piese mecanice sau de turnătorie. Filiere și scule în domeniul fabricației de profile de aluminiu.

PRECAUTII IN UTILIZARE

Trebuie agitat bine înainte de utilizare.

Vaporizați în jur de 30 cm printr-o mișcare de baleieri pe zonele ce urmează să fie tratate.

După utilizare curățați capul aerosolului ținându-l cu capul în jos.

AMBALARE

Aerosol 650 ml

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt date cu bună-credință și nu angajează responsabilitatea noastră în nici un fel.