



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

TOP 5 – FISA TEHNICA

Indice : 4

24/02/99

LUBRIFIANT - DEGRIPANT - PROTECTIE ANTICOROZIVA HYDROFUG – DEZOXIDANT

DEFINITIE

In afara de caracteristicile de protectie si lubrifiere, este un bun hidrofug (efect WATER REPELANT).

Ofera o protectie excelenta impotriva coroziunii metalelor prin combaterea efectelor oxidarii , datorate umiditatii și a mediilor agresive.

De asemenea, are calitati lubrifiante si nu va fi necesara eliminarea acestuia de pe piesele protejate. Tensiunea sa de suprafata foarte scazuta, ii permite sa patrunda în toate mecanismele si astfel asigura ungerea, protectia și spalarea apei, în cele mai mici interstitii.

Compatibil cu cele mai multe cauciucuri si materiale plastice.

Nu ataca vopseaua

CARACTERISTICI

Aspect fizic: lichid clar, chihlimbar

Miros: usor si placut

Test de camera umeda: 1000 ore

Test BS (Standard 41002): 96 de ore

Calitatea protectiei: sub acoperire: 1 an Afara: 6 luni

UTILIZARI

Depozitarea pieselor prelucrate sau taiate, protectia bacurilor glisante.

Protectia matritelor și uneltelor de turnatorie, sticlărie, extrudare, taiere, injeccie mase plastice.

Protectia armelor de vanatoare, balamalele exterioare si interne, ungerea incuietorilor, indepartarea prafului.

AMBALARE

Aerosol 650 ml

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate sau sa ne contactati. Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.