



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

NB 25

Index: 2
2016/08/10

SPRAY ANTISTROPI

DEFINITIE

Lac de nitrura de bor aplicat cu aerosol intr-o pelicula uscata pentru a proteja suprafetele pana la 1000 °C .

Este utilizat pentru a proteja nu numai duzele de sudura, ci si toate tipurile de piese supuse la temperaturi ridicate.

AVANTAJE

Are o aderență bună pe toate suprafețele.

Nu conține substanțe siliconice sau cloruri.

DATE FIZICO CHIMICE

Aspect: Aerosol

Culoare: Alb

Miros: Ușor

Lubrifianți solizi: nitrura de bor

Punct de inflamabilitate: ISO 2719 <0 °C

Timp de polimerizare: 15 minute

APLICATII

Antiaderent pentru stropi de sudura.

Protectia pieselor sau sculelor.

Agent de demulare a matritei pentru lucrari de sticla

Pozitii multiple ale duzei pentru pulverizare Trebuie agitat inainte de utilizare.

AMBALARE

Aerosol 520 ml

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate sau sa ne contactati.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.