



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu



Non Food Compounds
Program Listed H1
Registration 142222

FILMORE AL

–

FISA TEHNICA

Indice: 3
2016/08/05

LUBREFIANT ADEZIV DE LANT IN AEROSOL PENTU CONTACT ACCIDENTAL CU PRODUSE ALIMENTARE

DEFINITIE

FILMORE AL este un lubrifiant sintetic cu aspect spumos special conceput pentru ungerea mecanismelor de lant in conditii severe. Are o aderenza deosebita și prezintă o rezistenta excelenta la spalarea cu apa (apa calda, aburi), la viteze mici sau mari. O proprietate de penetrare excelenta permite o distributie omogena a lubrifiantului si ajuta la reducerea uzurii și la prevenirea coroziunii.

FILMORE AL este stabil termic și chimic. Nu lasa reziduuri sau depuneri, evitand astfel inbaxirea si infundarea lanturilor si a angrenajului.

Este certificat de National Sanitation Foundation (NSF), care se bazează pe cerintele clasa H1 a Food and Drug Administration's (FDA). Acest lucru indica faptul ca este autorizat sa fie utilizat acolo unde poate avea loc un contact accidental cu alimentele.

CARACTERISTICI

- Aspect: Spumos și gros
- Culoare: Incolor
- Miros: solvent
- Ulei de baza: sintetic
- Intervalul de temperatură de operare: de la -20 ° C la + 180 ° C
- Densitate @ 20 ° C: NFT 30-020 0,77
- Vascozitate @ 100 ° C, dupa evaporare:> 1000 Cst

UTILIZARI

- Ungerea lanturilor și a transportoarelor utilizate in productie sau ambalarea alimentelor sau produselor farmaceutice.
- Sterilizare, îmbuteliere, linii de fermentare, lanț de cuptor
- Pentru toate tipurile de mecanisme sau angrenaje de mare viteză

PENTRU SIGURANTA TA

RECIPIENTE PRESURIZATE: pastrati departe de lumina directa a soarelui, nu expuneti la temperaturi peste 50 ° C. Nu perforat si nu ardeti recipientele chiar daca sunt goale.

AMBALARE

Aerosol 650 ml