



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

FILLMORE – FISA TEHNICA

Issue: 4
2016/08/04

LUBRIFIANT PENTRU LANT GALL - AEROSOL

DEFINITIE

Lubrifiant pentru lant GALL avand calitati deosebite de aderenta fara a afecta celelalte proprietati : absolut insolubil in apa, chiar sub presiune, asigura o lubrifiere curata și eficienta chiar si la temperaturi ridicate.

CARACTERISTICI

- Culoare: Galben
- Intervalul de temperatura de operare: - de la 20 ° C la + 160 ° C
- Ulei de bază: Mineral
- Punctul de topire: Nici unul
- Grad NLGI: 0-1
- Sarcina de sudare cu 4 bile EP EP 280 Kg
- Factorul NDN: 50 000
- Coroziunea cuprului: 1 b
- Vascozitate la 40 ° C:> 500 Cst

UTILIZARI

Ungerea tuturor mecanismelor supuse la pulverizare excesiva de apa sau care functioneaza sub apa, recomandata in special pentru lanturile cu rapoarte de transmisie fixe si pentru protectia cablurilor, axele stergatoarelor de parbriz, balamale, cabluri Bowden, linii de imbuteliere, cai de rulare macarale.

AMBALARE

Aerosol 800 ml

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate sau sa ne contactati.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.