



Lubrifiant de înaltă performanță

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPER - GREASE este un lubrifiant transparent, complet sintetic de înaltă performanță. SUPER - GREASE conține o proporție mare de PTFE pentru a-și îmbunătăți proprietățile aberente și lubrifiante chiar și la temperaturi de până la + 250 ° C. În afară de aditivii PTFE și EP, acest produs conține un ulei de bază performant, rezistent la centrifugare, care formează un film de lubrifiere funcțional. Această formulare specială permite ca produsul să fie utilizat universal în multe domenii de aplicare.

SUPER - GREASE reduce frecarea și uzura și garantează caracteristici de operare extreme. Filmul de lubrifiere aderă excelent și fără lipire la partile metalice.

SUPER - GREASE poate fi utilizat în industria alimentară datorită certificării sale pentru NSF - H1.

PROPIETATI

- Aderență deosebit de bună, rezistentă la centrifugare
- Se poate folosi de la -30°C la +250°C
- Fără silicon, fără uleiuri minerale
- Miros și gust neutru
- Rezistență la apă
- Lubrifiere transparentă de durată
- Protejează împotriva coroziunii

SELECTAREA UNOR EXEMPLE DE UTILIZARE

- Lubrifierea lanturilor GALL lubrifierea cablurilor
- Protecția împotriva umezelii pentru dispozitive de blocare, benzi și / sau pentru protecție generală împotriva efectelor apei
- Lubrifianți pentru mașinile de prelucrare a plasticului
- Lubrifianți de etanșare pentru supape și valve
- Protecție pentru polii bateriilor
- Ungere
- Pentru lubrifierea balamalelor, șenilelor, roletelor, axelor și șuruburilor
- Lubrifiant în sectorul de refrigerare
- Unsoare generala pentru autovehicule și industrie

AMBALARE: 400ml aerosol într-o cutie de 12buc, de 18,0 kg