



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [contact@artemgroup.eu](mailto:contact@artemgroup.eu)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## PERF 80 – FISA TEHNICA

Indice : 5

31/03/2015

### FLUID LUBRIFIANT SINTETIC UTILIZAT PENTRU PRODUSE CARE VIN IN CONTACT CU ALIMENTELE

#### **PROPRIETATI:**

Formula pe baza de ulei florurat destinata aplicatiilor extreme. Este potrivita pentru lubrifierile de lunga durata la temperatura foarte scazuta sau foarte mare, cat si pentru produse care lucreaza in atmosfera chimica agresiva. Compatibila cu toate tipurile de materiale : materiale plastice, cauciuc, metale feroase, oteluri inoxidabile si acoperite, aliaje de cupru, bronz, alama, aluminiu.

Lubrifiantul PERF 80 este omologat de NSF (National Sanitation Foundation), care se bazeaza pe exigentele FDA (Food and Drug Administration), in categoria H1.

Numar de inregistrare: 130671

#### **DATE FIZICO-CHIMICE:**

- Aspect : Lichid
- Culoare : Incolor
- Miros : Inodor
- Punct de aprindere: ISO 2719 Nu are
- Densitatea la 20°C : NFT 30-020 1.88
- Viscositatea la 40°C : ISO 3104 28 cst
- Viscositatea la 20°C : ISO 3104 80,50 cst
- Viscositatea la 100°C : ISO 3104 4,50 cst
- Rezistenta la temperatura : -50°C à +270°C
- Coroziune lama de cupru : ISO 2160 1a

#### **APLICATII:**

Lubrifierea aruncatorilor/ejectorilor matritelor; Lubrifiere sau ajutor la montaj in cazul unui contact cauciuc/metal sau cauciuc/cauciuc; Asamblarea garniturilor de etanseitate; Lubrifiere foarte buna in ambianta chimica si termica dificila.

#### **MODURI DE APLICARE:**

Fluidul PERF 80 este gata de utilizat, poate fi aplicat cu mijloacele generale utilizate in industrie: prin picurare, cu rola manuala, prin pulverizare sau cu pensula.

#### **AMBALARE:**

-12 buc spray 650 ml /cutie