



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## **DECAPANT 90 DACAPANT MULTIFUNCTIONAL FARA DICLORMETAN**

**Indice : 4  
2016/12/19**

### **DEFINITIE**

DECAPANT 90 este un produs pentru decapare foarte puternic.

Permite indepartarea rapida a cernelurilor, vopselelor și adezivilor, precum și curatarea matritelor injectie a maselor plastice.

Poate fi folosit si pentru curatarea uleiurilor si grasimilor uscate-vechi, adezivi și reziduuri de carbonizare.

### **BENEFICII**

Nu se scurge, astfel incat efectul ramane neschimbat, atunci cand se foloseste vertical.

Ambalat in spray, este ușor de utilizat în interstitii mici.

DECAPANT 90 nu contine solventi clorati, fenol, acizi formici si clorura de metilen

### **CARACTERISTICI**

- Aspect: laptos, lichid
- Culoare: alb
- Miros: ușor

### **APLICATII**

DECAPANT 90 poate fi utilizat pe orice suprafete precum lemn, otel, sticla, piatra.

Industria auto: Curata materialul de etansare din silicon

Constructii: curata etanșările de pe geamurile duble.

Mase plastice: Curata matritele.

DECAPANT 90 poate deteriora unele materiale plastice. Testati inainte de aplicare.

Pulverizati DECAPANT 90, pe suprafetele, de curatat, tinind aerosolul vertical, la 20 cm distanta de suprafata. Lasati produsul să reactioneze cateva minute. Se razieste cu o spatula

### **AMBALARE**

Aerosol 650mlx 12

Cod articol: DECAP90 A2

Volumul net: 400ml