



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.
Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882
Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594
E-mail: sales@artem.ro
Website: www.artemgroup.eu

H 115 AL

ULEI COMPLET PENTRU CONTACT ACCIDENTAL CU PRODUSE ALIMENTARE

DEFINITIE

Ulei complet H 115 AL este un lubrifiant curat de uz general recomandat pentru operatii de montaj, taiere sau stantare usoara in toate domeniile de activitate din industria alimentara.

H 115 AL nu contine silicon, poate fi utilizat pe toate metalele si este inert fata de majoritatea elastomerilor si materialelor plastice.

Este H1 aprobat de NSF (Fundatia Naționala de Salubritate). Componentele din ulei complet H 115 AL sunt in conformitate cu cerintele FDA (Food and Drug Administration), ceea ce inseamna ca produsul este potrivit pentru contactul accidental cu produsele alimentare.

CARACTERISTICI

- ◆ Prezentare: lichid
- ◆ Culoare: Incolor
- ◆ Densitate @ 20 ° C: NFT 30-020 0,85
- ◆ Ulei de bază: mineral
- ◆ Punct de aprindere: ISO 2719 > 200 ° C
- ◆ Viscositate în Cst @ 40 ° C: ISO 3104 22 Cst
- ◆ Test cu 4 bile EP Sarcina de sudare: ASTM D 2596 160 kg

APLICATII

H 115 AL este gata de utilizare.

Poate fi aplicat prin toate mijloacele utilizate in industrie: picurare, manual automat ci role, pulverizare cu sau fara aer de joasă presiune ...

Tehnicienii noștri de la sistemul de ungere MOLYDAL sunt gata să vă ajute la cerere.

UTILIZĂRI

Pentru ambutisari, stantari, indoiri, pentru toate metalele, cu excepția oțelurilor inoxidabile sau tratate termic.

AMBALARE  Butoi 215 l  Canistra 20 l