



**H328 - H326 - H470**  
**ULEIURI „FĂRĂ CLORURI”**  
**PENTRU PRELUCRAREA METALELOR**

**DESCRIERI**

Aceasta gama apartine noii generatii de uleiuri concepute pentru a se conforma cerintelor standardelor europene referitoare la toxicitate, retratare si mediu. Alegerea uleiurilor si a aditivilor a fost facuta pentru a asigura o buna degradare dupa utilizare.

**CARACTERISTICI**

Presentation	NFT 30020	Fluid	Liquid	Thick
Colour	ISO 3104	Amber	Amber	Amber
Density à 20 °C	ISO 2719	0.92	0.92	0.95
Viscosity @40 °C	ASTM D 2596	25 Cst	98 Cst	170 Cst
Flash point	ASTM D 2266	>150°	>150°C	>150°C
Shell 4 Balls(weld)	ISO 2160	720 kg	800 kg	800 kg
Shell 4 Balls (wear)		<1.5 mm	<1.5 mm	<1.5 mm
Copper sheet corrosion test		4c	4 c	4 c

**APLICATII**

Uleiurile sunt gata de utilizare. Si pot fi aplicate prin toate mijloacele utilizate in general in industrie.

Prin picurare, role manuale, masini cu role, pulverizare fara aer, pulverizare cu aer de joasă presiune .

**UTILIZARI**

Taierea, indoirea și prelucrarea prin aschiere generala a tuturor metalelor pentru grosimi medii si mari.

Debitarea pe fierastrau a pieselor din aluminiu, tevi inox, filetare oteluri. Stantare si bordurare tevi inoxidabile.

Aplicatie prin picurare pentru taierea tevilor de oțel cu grosimi mari.

**Impachetare**



200 l 60 l