



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

LUBA 25 ; LUBA 40

LUBREFIANȚI PENTRU PRESIUNI EXTREME DE STANTARE ȘI AMBUTISARE ECORESPONSABIL

DEFINIȚIE

Fluid fara C.O.V (presiunea de vapori este sub pragul stabilit de directiva europeana). (Ordinul din 29 mai 2000. Directiva Europeana 1999/93 / CE) <0,01kPa la 20 ° C. Fara risc de explozie (nicio obligație de clasificare a zonei de utilizare în zona ATEX) (Decret 2002/680)

Nicio declarație de angajare cu autoritățile administrative (nomenclatura ICPE) (Ordinul din 9 noiembrie 2004) Fara mirosuri și non-iritant.

Scutit de supraveghere medicala speciala si fara intrare in lista bolilor profesionale. Nu exista substante listate cancerigene, mutagene, toxice, neurotoxice sau daunatoare.

Fara produs petrolier: formulare compusă exclusiv din produse regenerabile.

BENEFICII

Fara etichetare de securitate. Amprenta puternica de umectare și lubrifiere. Special conceput pentru a inlocui fluidele evaporabile și uleiurile de origine minerala.

Lasa o pelicula usoara grasa care nu lasa urme de carbon, total termodegradabila de la 190 ° C; fara urme sau reziduuri.

Durata de viata crescuta a sculei si imbunatatirea starii suprafetei pieselor

CARACTERISTICI :

Aspect : Limpede

Culoare : Incolor

Miros: Fara

Densitate la 20°C: NF EN ISO 12185 0,94

Punct de aprindere in vid : NF EN 22 719 > 160°C

Vascozitate cinematica la 40°C : NF EN ISO 3104 10 Cst

Indice de evaporare (eter =1) : DIN 53 170 >1000

UTILIZĂRI

LUBA 25 a fost dezvoltat pentru operatii de taiere si stantare pe toate tipurile de materiale: otel, otel tratat termic, oțel inoxidabil, aluminiu și aliaje, cupru și aliaje.



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

Aplicare prin sisteme de ungere cu role (ROLLER LINE) sau prin pulverizare.

**„Acest produs indeplineste o specificatie obligatorie care are drept scop
reducerea impactului negativ asupra oamenilor și asupra mediului.**

Respectarea acestor specificatii este verificata periodic de INERIS, »

LUBA 40 este conceput special pentru operatii severe, cum ar fi cele de taiere sau
ambutisare adanca pentru orice material: oțel, oțel tratat, oțel inoxidabil, aluminiu și
aliaje, cupru și aliaje.

Ambalare



butoi 200 l



canistra 60 l