



## SOLESTER 520

### MICRO-EMULSIE ECOPRIETENOASA

#### DEFINITIE

Complet inofensiva pentru operatori, deoarece este realizat fara ulei mineral, fara V.O.C, este lipsit de clor, fosfor și garantat fara amina secundara, fara eliberator de formalina si fara metale grele.

Constituit din poliester pe baza de masa moleculara mare și un indice de vascozitate ridicata care permite o stabilitate termica ridicata și calități deosebite de lubrifiant.

Garanteaza o protectie eficienta a pieselor, sculelor și utilajelor impotriva coroziunii.

Micro emulsie fara ulei mineral care, in timpul utilizarii, permite mentinerea curate a utilajelor si mediul inconjurator, iar partile expuse nu sunt lipicioase.

#### AVANTAJE

Reduce dramatic consumul, in comparatie cu emulsiile obisnuite.

Cresterea punctului de aprindere si reducerea fumului.

O mai buna protectie a sculelor și a matritelor

#### CARACTERISTICI

Concentratie:

Aspect: lichid

Culoare: de culoarea chihlimbarului

Miros: usor

Densitate: NFT 30-0200 93

Vâscozitate cinematică la 40 ° C: ISO 3104 30 Cst

Punct de îngheț: ISO 3016 -10 ° C

Refractometrul coeficientului de citire: 1

Coroziunea de turnare: DIN 51360-2 Se duce la 2%

Diluare @ 5%:

Aspect: Laptos

PH @ 20 ° C: 8,9

Test de spumare @ 20 ° C: CNOMO 300/800/10/0/250

Aptitudinea de separare a altor uleiuri: CNOMO Excelent

Stabilitate la pastrare (7 zile la 40 ° C): CNOMO Constant



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## CHARACTERISTICS

### UTILIZARE

#### INDICATII DE DILUTIE

##### Strunjire - Frezare:

- Aluminiu și aliaje: de 2 pana la 3%
- Alama și aliaje: de 2 pana la 3%
- fonta, oțel inoxidabil: de 2 pana la 5%
- Titan: de 5 pana la 6%

##### Debitare, gaurire, filetare :

- Aluminiu și aliaje: de 2 pana la 4%
- Alama și aliaje: de 2 pana la 3%
- fonta, oțel inoxidabil: de 3 pana la 6%
- Titan: de 5 pana la 7%

Slefuire, rectificare la 1 la 2%.

Ambalare:  Butou 200 l  canistra 20 l  bidon 5 l