



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

AGL 41 NF LUBREFIANT SPRAY PENTRU ANGRENAJE SI MECANISME DESCHISE

DEFINITIE

Lubrifiant adecvat pentru sarcini mari, solicitare la uzura, vibratii, medii umede, praf si vapori chimici.

Are o stabilitate mecanica si termica foarte buna.

Nu contine plumb sau solventi.

DATE FIZICOCHEMICE

- Culoare: Negru
- Aspect: semi-lichid
- Îngrosator: sapun complex din aluminiu
- Interval de temperatură de utilizare: de la -20 ° C la + 140 ° C
- Natura uleiului de bază: mineral
- Vâscozitatea uleiului de bază la 40 ° C: ISO 3104 775 Cst
- Punctul de cădere: ISO 2176 > 200 ° C
- Grad N.L.G.I. : 0
- Penetrarea nu a funcționat la 25 ° C: ISO 2137 355 - 385 1/10 mm
- Coroziunea lamei de cupru: ISO 2160 1a
- 4 bile SHELL Test (sudură): ASTM D2596 > 500 kg
- 4 bile SHELL Test (uzură): ASTM D2266 0,8 mm
- Lubrifiant solid: grafit

Clasificare conform DIN 518-25: KF 0 N-20

Clasificare conform ISO 6743-9: ISO-L-XBDDDB 00

UTILIZĂRI

Ungerea inelelor de orientare si a flanselor și a rotelor cuptoarelor de turnare si uscatoarelor.

Ungerea mecanismelor de angrenare neacoperite in diferite sectoare precum: industria chimică, fabricile de ciment (roti), fabricile de otel, rafinariile de zahar si fabricile de hartie.

Ungerea rotelor, masnilor de lucru public, precum si a instalatiilor și masinilor din industria siderurgica

Suporturi pentru remorci, ghidaje culisante, ghidaje de cabina sau de ridicare, stalpi de macara.