



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

AL BL

VASELINA DE PRESIUNE EXTREMA PENTRU CONTACTE OCAZIONALE CU ALIMENTE

DEFINITIE

AL BL este o vaselina complexa de calciu concepută pentru a oferi timp de viață optim mecanismelor lubrificate.

Se caracterizeaza prin rezistenta la inaltă presiune, precum și prin rezistenta la oxidare, ceea ce il face un lubrifiant perfect adaptat la temperaturi ridicate.

Din cauza caracteristicilor sale tehnice, vaselina AL BL este extrem de rezistenta în ceea ce priveste metalele si s-a dovedit a fi bine adaptată mediilor umede; este foarte rezistent la apa și aburi.

AL BL este usor de pompat, stabil la depozitare si ofera o buna protectie impotriva coroziunii. AL BL are o bună aderență care permite o lubrifiere mai buna și un consum redus. Componentele sale sunt aprobate de FDA pentru contactul incidental cu produsele alimentare. AL BL este H1 aprobat de NSF (Fundația Națională de Salubritate) asta inseamna ca produsul este potrivit pentru contactul incidental cu produsele alimentare

DATE FIZICOCHEMICE

- Culoare alba
- Intaritor: calciu complex
- Temp. De funcționare. domeniul: -20 ° C până la + 150 ° C
- Natura uleiului de bază: mineral
- Densitate la 20 ° C: NFT 30-020 0,90
- Punctul de cădere: ISO 2176 > 250 ° C
- Grad NLGI: 1/2
- Penetrarea nu a funcționat la 25 ° C: ISO 2137 295-335 1 / 10mm
- Pierderea penetratiei după 100 000 de lovituri: ISO 2137 35 1 / 10mm
- SHELL 4 bile (sudură): ASTM D 2596 400 kg
- Coroziunea lamei de cupru: ISO 2160 1b
- Transpirație: ASTM D 1742 <3%

Clasificare conform DIN 518-25: K1N -20

Clasificare conform ISO 6743-9: ISO-L-XBDDA 11

APLICARE

Perfect adecvat pentru lubrifierea rulmentilor simpli, rulmentilor cu incarcari mari in industria alimentara și agricoaă (conserve, paine și biscuiti, lapte și lactate, producția de alimente, carne, peste, fructe, industrii vegetale, masini de presat struguri, prese pentru hrana animalelor etc.)

Packaging:  1 kg  400 gr  180 kg  5  50 kg