



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## **DELTA SPRAY**

### **PASTA DE MONTAJ CU BISULFURA DE MOLIBDEN**

#### **DEFINITIE**

DELTA SPRAY este o pasta de asamblare spray cu aerosol, proiectata pentru ungerea tuturor componentelor mecanice ale pieselor in timpul asamblarii și utilizata la temperaturi scazute sau ridicate.

DELTA SPRAY permite, de asemenea, prevenirea uzurii la frecare daca este utilizată ca produs preventiv.

Ambalarea sa in spray aerosol permite o acoperire uniforma a suprafetelor care trebuie tratate. Acesta face ca rapid sa se imbunatateasca frecarea prin aportul disulfura de Molibden pe metal. Dupa aplicare, piesa este gata de utilizare.

Formeaza un film rezistent si adeziv

#### **CARACTERISTICI**

- Culoare Negru
- Aspect Pasta
- Intervalul de temperatură de operare - 35 ° C până la + 420 ° C

#### **UTILIZARI**

Montaj: Asamble conice, filetate, arborii ondulati, osiile, rulmentii, pinioanele, precum si toate montajele mecanice dificile.

Lubrifiere: Racorduri, prezoane, coloane de ghidare, suruburi de etc.

Angrenaje de ungere a pistoanelor, tije de cric, lanturi de transmisie ...

#### **AMBALAJ**



Aerosol 650 ml