



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: contact@artemgroup.eu

Website: www.artemgroup.eu

GRAISSE 3790 VASELINA ADERENTA PENTRU MEDIU UMED

DEFINITIE:

Complet insolubila in apa rece, calda sau de mare, precum si in abur, aceste proprietati permit utilizarea acesteia pentru lubrifierea echipamentelor imersate sau sub conditii severe de pulverizare a apei.

Este relativ fluida si este foarte aderenta pe metale evitandu-se astfel orice pierdere a lubrifiantului in conditii de lucru grele.

Cu un punct de topire foarte ridicat si calitati extreme de presiune, VASELINA 3790 este perfect adaptat pentru forte de lucru mari care duc la supraincalzirii.

Are rezistenta excelenta la oxidare, proprietati anti-rugina si este eficient pentru protectia la corozie a pieselor.

Disponibil si in aerosoli.

CARACTERISTICI:

- Culoare: verde
- Intaritor: Săpun de litiu / calciu
- Interval de temperatura de functionare: - 20 ° C până la + 140 ° C
- Ulei de bază: mineral
- Vascozitatea uleiului de bază la 40 ° C: ISO 3104 150 Cst
- Punctul de picurare: ISO 2176 > 180 ° C
- Densitate la 20 ° C: NFT 30 020 0,90
- Gradul NLGI: 2
- Patrunderea nefolosita la 25 ° C: ISO 2137 265-295
- Pierderea penetrării după 100 000 de lovituri: ISO 2137 <25
- Factorul NDN: 550 000
- 4 bile EP Test, incarcare de sudura: ASTM D 2596 315 Kg
- 4 bile EP Test, uzură: ASTM D 2266 <0,5 mm
- Coroziunea foii de cupru: ISO 2160 1b
- Testul de corozie EMCOR: ISO 11007 0
- Eliminarea apei: ASTM D 1264 <3%

UTILIZĂRI:

- Lubrifierea componentelor cu pulverizare puternică a apei sau scufundare.
- Lagare, role, pompe, clapete, robinete
- Statii de epurare a apei, centrale hidraulice, semnale de trafic rutier si feroviar, fabrici de conserve
- Echipament marin si off-shore
- Lubrifierea masinilor de imprimat

AMBALARE:

-12 buc spray 650 ml /cutie