



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 ,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

GRIPCOTT NF

PASTA PENTRU ASAMBLARE PENTRU TEMPERATURA INALTA DEFINITIE

Pasta de asamblare din cupru și aluminiu incarcată cu metale micronizate, lubrifianti solizi și uleiuri minerale.

Acest produs a fost conceput pentru a asigura montarea și protectia pieselor mecanice statice la temperaturi extreme sau in conditii chimice si atmosferice severe.

Poate fi, de asemenea, utilizat in anumite conditii, pentru a lubrifia rulmentii care lucreaza la viteze mici, temperaturi ridicate chiar si in medii chimice dificile sau umede.

CARACTERISTICI

- Culoare : Argintiu
- Aspect : Pasta neteda
- Intervalul de temperatura de funcționare de la -25 ° C la + 1000 ° C
- Penetrare ISO 2137 285-315 1 / 10mm
- Punctul de cadere ISO 2176 : Fara
- Insolubilitate : Absolut insolubil in apa calda sau rece

Clasificare conform DIN 518-25: KF 2 U -25

UTILIZARI

Montarea ansamblurilor de suruburi si piulite supuse unor conditii severe pentru a permite demontarea usoara.

Montarea garniturilor chiulasei, imbinarilor armaturilor pentru aburi .

Montarea pieselor mecanice care lucreaza la temperaturi ridicate.

Protectie, montare și ungere la temperaturi ridicate sau in medii chimice sau atmosferice severe.

Prezentare



Aérosol 650 ml



Cutie 1 kg



Tub 140 gr