



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

LUB 13 EP2 – FISA TEHNICA

Indice : 5
24/02/1999

GEL PENTRU LUBREFIERE IN VEDEREA ASAMBLARII

UTILIZARE :

- Asamblarea evacuarilor
- Asamblarea furtunurilor de apa si aer - aplicare cu o perie -
- Asamblarea furtunurilor rezervorului de spalare a parbrizului.
- Asamblarea canalelor de ghidarea geamurilor a usilor si a materialelor de etansare
- Asamblarea capacului franei de mana
- Asamblarea inelului și a cablului de eliberare a furtunului parghie
- Asamblarea izolatiei fonice
- Toate ansamblurile de cauciuc pe cauciuc sau cauciuc pe plastic

BENEFICII :

- Realizeaza montajul foarte usor, si faciliteaza demontarea
- In comparatie cu produsele sub forma lichida evita scurgerile care pot duce la contaminarea periculoasa a podelelor cu accidente pentru operatori si poluare.
- Permite proprietati excelente de etansare
- Nu contine materiale periculoase
- Compatibil cu toate materialele uzuale in industria auto (FKM, ACM, EPCM, FKM, FVMQ etc.)
- Aprobat Si utilizat de grupurile Renault și PSA

METODE DE APLICARE :

Obiectele care trebuiesc lubrificate sunt puse in contact cu un burete care a absorbit gelul aflat intr-o cuva.

Pentru obiecte mai mari se poate folosi un rezervor tubular cu un capac de pasla sau burete sau direct prin periere manuala

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisa de securitate.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt date cu buna-credinta si nu angajeaza responsabilitatea noastra in nici un fel.