



## LUZOL AL

### VASELINA REZISTENTA LA TEMPERATURA RIDICATA PENTRU CONTACT ACCIDENTAL CU PRODUSE ALIMENTARE

#### DEFINITIE

Vaselina de inalta performanta, cu o stabilitate foarte ridicata, caracterizata prin functionare la presiune extrema si calitati anti-uzura. Proprietatile o fac foarte rezistenta si potrivita pentru a proteja piesele mecanice in mediul umed sau impotriva imersiunii in apa.

Poate fi usor pompat, ramane stabil in timpul depozitarii, ofera o buna protectie impotriva coroziunii.

Este certificat de Fundatia Nationala Sanitara (NSF), care se bazeaza pe cerintele clasa H1 a Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA). Acest lucru indica faptul ca este autorizat sa fie utilizat in timpul unui contact incidental cu alimentele.

#### DATE FIZICOCHEMICE

- ◆ Culoare: translucida
- ◆ Agent de ingrosare: anorganic
- ◆ Ulei de baza: Semisintetic
- ◆ Intervalul de temperatura de operare: de la -20 ° C la 160 ° C
- ◆ Vascozitatea uleiului de baza @ 40 ° C: ISO 3104 70 Cst
- ◆ Punct de cadere: ISO 2176 fara
- ◆ Densitate la 20 ° C: ISO 2811-1 0,89
- ◆ Grad NLGI: 2
- ◆ penetrare nefunctionala la 25 ° C: ISO 2137 265-295 1/10 mm
- ◆ Factor NDN: 100 000
- ◆ 4 bile SHELL Test de sudura: ASTM D 2596 200 kg
- ◆ 4 bile SHELL Wear Test: ASTM D 2266 <0,70 mm
- ◆ Incercare de coroziune a placilor de cupru: ISO 2160 1a
- ◆ Spalare de apa (79 ° C): ASTM D 1264 <10%
- ◆ Spalare de apa (38 ° C): ASTM D 1264 <1%
- ◆ Stabilitate la oxidare (100 ore): ASTM D 942 <6,7 bar

Clasificare conform DIN 518-25: K 2 P-20

Clasificare conform ISO 6743-9: ISO-L-XBEDA 2



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## UTILIZARI

Perfect adaptat pentru ungerea mecanismelor supuse sarcinilor mari, precum și pentru rulmentii cu dimensiuni mari care lucreaza la viteze mici sau medii. In industria alimentara (panificație, fabrici de biscuiți, lactate, industria de conserve, fabricarea de alimente pentru bovine)

Ambalare:  cutie 1 kg  Cartous 400 gr  galeata 5 l  butoi 50 kg