



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: sales@artem.ro

Website: www.artemgroup.eu

NB 1200

PASTA DE ASAMBLARE PE BAZA DE NITRURA DE BOR

DEFINITIE

Pasta de asamblare de culoare alba care permite o lubrifiere „curata” a pieselor mecanice foarte incarcate și care lucreaza la viteze mici.

Aceasta pasta, permite, datorita aditivilor de presiune extrema și anti-frecare, prevenirea griparii pieselor supuse la sarcini ridicate, șocuri sau vibratii la temperaturi ridicate. Rezistenta la apa, aburi și medii agresive este excelenta. Reduce de asemenea si coroziunea de contact.

Aceasta pasta de asamblare a fost proiectata sa corespunda standardelor nucleare care solicita mai puțin de 200 ppm pentru continut de halogen și sulf.

CARACTERISTICI

- Culoare: Alb
- Suport: nitrura de bor
- Grad NLGI: 1/2
- Natura petrolului: mineral
- Vascozitatea uleiului de baza la 40 ° C: ISO 3104 70 Cst
- Natura sapunului: litiu
- Punctul de cadere: ISO 2176 > 190 ° C
- penetrare nefuncționala @ 25 ° C: ISO 2137 285 - 315 1 / 10mm
- Densitate @ 20 ° C: ISO 2811-1 0,87
- Ungere grasa: -20 ° C la + 160 ° C
- Ungere uscata: + 1200 ° C
- Coroziunea placilor de cupru: ISO 2160 1a

Clasificare conform DIN 518-25: KF 1/2 P-20

Clasificare conform ISO 6743-9: ISO-L-XBEDA 2

UTILIZARI

Injectie mase plastice: ungerea coloanelor si a ejectoarelor de matrita.

Prelucrarea metalelor: ungere a coloanelor si a pieselor mobile ale uneltelor de taiere.

Montarea suruburilor și a piulitelor supuse unor condiții extreme, pentru a permite demontarea usoara.

Montarea in zone cu abur, a imbinarilor si a tijelor de ecluze a diferitelor tipuri de asamblari.

Montarea pieselor mecanice care lucreaza la temperaturi ridicate.

Ungerea bolturi.

Ambalare:  cutie 1 l