



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## **OPEN GEAR 8 44 DTZ VASELINA PENTRU ANGRENAJE DESCHISE, LANTURI SI CABLURI**

### **DEFINITIE**

Compus de presiune extrema, cu un procent ridicat de disulfura de molibden. Proiectata pentru ungerea angrenajelor, proprietatile sale de adezivitate sunt exceptional de ridicate. In compozitia sa este inclus un agent anticoroziv care ofera o protectie eficienta materialelor lubrificate. Absolut insolubil in apa.

### **CARACTERISTICI**

- Culoare: Negru
- Aspect: fluid
- Intervalul de temperatură de lucru: de la -20 ° C la + 160 ° C
- Ulei de bază: mineral
- Ingrosator: Complex din aluminiu
- 4 bile SHELL Test: ASTM D 2596 500 Kg
- Test EMCOR: NFT 60135 0
- Factor NDN: 300 000

### **UTILIZĂRI**

Ungerea angrenajelor supuse sarcinilor mari, cablurilor, rafturilor dintate si, în general, tuturor mecanismelor deschise care functionează cu viteza mica.

### **EXEMPLE**

- Lucrări publice: inele de direcție ale macaralelor și cupelor, cabluri metalice
- Transporturi: saua de cuplare a capetelor tractor
- Fabrici de ciment si îngrasaminte: pinioane și role de cuptor
- Marin: cabluri, trolii, scripete, capace, angrenaje goale
- Electricitate (FED): centrale hidraulice, caneluri
- Industria mecanica, piese pentru macarale, pinioane, lamele, coloanele de presa
- Fabrici de hartie, tabacarie; masini de spălat
- Textile: rulmenți, osii,

Ambalaj



Aérosol 800 ml