



Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17,  
050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882

Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594

E-mail: [sales@artem.ro](mailto:sales@artem.ro)

Website: [www.artemgroup.eu](http://www.artemgroup.eu)

## **PATE EL/5 846 CREMA LUBREFIANTA DE ASAMBLARE PENTRU CABLURI ELECTRICE**

### **DEFINITIE**

Dezvoltat in conformitate cu nevoile S.N.C.F. la reseaua electrica pentru a rezolva problemele de ungere a separatoarelor electrice de medie tensiune. Ea a dat satisfactii depline și a fost omologata in consecinta.

Realizarea sa a fost studiata special pentru a fi utilizata in mediu extern și agresiv. Din motive de siguranta si costuri de intretinere mai mici, este important sa protejati și sa lubrifiatii, menținand in acelasi timp o buna conductibilitate a echipamentului tehnic.

Ofera avantajele sale si isi va gasi utilizarea judicioasa cu serviciile electrice ale companiilor.

### **CARACTERISTICI**

- ◇ Culoare: Gri
- ◇ Ulei de baza: Ulei mineral
- ◇ Îngroșator: anorganic
- ◇ Aditivi solizi: cupru, MOS<sub>2</sub>, grafit
- ◇ Punctul de cadere ISO 2176 , nu are
- ◇ Temperatura de operare: - de la 35 ° C la + 1200 ° C
- ◇ Grade grad NLGI: 2
- ◇ Penetrarea nu a funcționat la 25 ° C: ISO 2137 265 pana la 295 1 / 10mm
- ◇ Ungere de gresare pana la 250 ° C
- ◇ Lubrifiere uscată până la 1200 ° C

### **UTILIZARI**

Protectia si lubrifierea tuturor contactelor electrice cu tensiune mai mare de 15 volti.

Ungerea contactoarelor, deconectoarelor, comutatoarelor, potențimetrelor, contactele stivuitoarelor electrice.

Ansambluri de suruburi și suruburi supuse la temperaturi ridicate, atmosfere corozive sau cu umiditate ridicata.